

TABLAS "NEWAY"

RANGOS DE EXPANSION DE LAS FRESAS

SERIES	DIAMETRO	15° / 20°		30° / 31°		45° / 46°		60°		70°		75°	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
100	24,7 mm.	17,5	30,5	17	32	17	32	17	33				
100	25,4 mm.	17,5	30,5	17	32	17	32	17	33				
100	31,6 mm.							19	35				
100	33,3 mm.	16	41,5	19	38	19	38	19	44,5				
200/600	28,4 mm.	12,5	28,5	12,5	28,5	16	31,5	19	31,5			22	31,5
200/600	31,6 mm.	22	37	22	38	22	38	21	38	25	36	22	38
200/600	35 mm.	25	41	25	41	25	41						
200/600	38 mm.	28,5	44	28	44	29	44	22	44	27	44	30	46
200/600	41,3 mm.	32	47	32	47	32	47						
200/600	44,5 mm.	32	50	35	50	35	50	25	50	28,5	50	32	50
200/600	50,8	38	57	35	58	35	58	32	60	44	57	44	55
200/600	55,5 mm.	35	63,5										
200/600	57 mm.	41	63,5	41	66	41	66	35	66				
200/600	63,5 mm.	44	70	44	70	44	70	37	73				